

Alcatel T76 használati utasítás - magyar

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÚJTMUTATÓT A TELEFON HASZNALATBA VÉTELE ELŐTT

AZ ALAPKÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Hívásjelző fény | 2. Törölés gomb |
| 3. ▲ Fel gomb | 4. Ki gomb |
| 5. ▼ Le gomb | 6. Kontraszt/Némítás gomb |
| 7. Telefonkönyv gomb | 8. Program gomb |
| 9. M Memória gomb | 10. Mikrofon |
| 11. R Flash gomb | 12. Kihangosító gomb |
| 13. Újratárcsázás gomb | 14. Kihangosító hangerő gomb |
| 15. MENU Menü gomb | 16. Hívásjelző hangerő kapcsoló |

A KIJELEZŐ IKONJAI:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 17. Hónap | 18. Nap |
| 19. Óra | 20. Perc |
| 21. Délután | 22. Hangüzenet |
| 23. Délelőtt | 24. Kihangosító |
| 25. Mikr. Némítás | 26. Újrahívás |
| 27. Új CID* | 28. Hívásnapló száma* |
| 29. Hívásvárakoztatás* | 30. Név kijelzése* |
| 31. Telefonszám kijelzése* | |

* A telefonvonalal elérhető szolgáltatásoktól függően

TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK ELVÉGZÉSE

A telefon falra szerelhető, illetve asztalra helyezhető. Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt a kívánt elhelyezésnek megfelelő ábrát tanulmányozza.

TELEPÍTÉS ASZTALI ELHELYEZÉS ESETÉN

- Csatlakoztassa a kézibeszélőt.
- Csatlakoztassa a telefonvezetékét.



FALRA SZERELÉS

- Fordítsa el a kézibeszélő tartóját az ábra szerint:



A tartó segítségével a készülék alkalmas falra szerelésre.

- Szerelje fel az alapkészüléket a falra. Csatlakoztassa a telefonvezetékét a készülékhez, majd a fali csatlakozóhoz "☎". (Fig. 4)
- Helyezze a készüléket a falra az ábra szerint. (Fig. 5)

ÁLLÍTSA BE A MENÜ NYELVET, ILLETVE A HÁLÓZATNAK MEGFELELŐ FLASH IDOTARTAMOT:

- MENU / ▲ vagy ▼ **SELECT LANGUAGE** / MENU / ▲ vagy ▼ a kívánt nyelv kiválasztásához / MENU / R
- MENU / ▲ vagy ▼ **SET FLASH TIME** / MENU / ▲ vagy ▼ a következő flash idotartamok valamelyikének kiválasztásához **FLASH 100ms / FLASH 300ms / FLASH 600ms or FLASH 1000ms** / MENU / R

A TELEFON HASZNÁLATA

HÍVÁS FOGADÁSA / BEFEJEZÉSE

- /
- /
- /
- /

HÍVÁS INDÍTÁSA

- gomb vagy a telefonszám bevétele előtt, vagy után,
- telefonszám tárcsázása /
- Hívott telefonszám újrahívása :
 - ▲ / vagy
 - vagy / ▲

- Telefonszám újrahívása híváslistából*:

- ▲ vagy ▼ a hívószám kiválasztásához / vagy
- ▲ vagy ▼ a hívó fél számának kiválasztásához / ... szám hozzáadása a kiválasztott szám elé / vagy

- A gyorsívó memóriából:

- M valamelyik memóriahely kiválasztása az M1~M8 listából, vagy + ... / vagy
- vagy / M memóriahely választása az M1~M8 listából vagy + ...

KONTRASZT / NÉMÍTÁS:

A kézibeszélő felemelt állapotában nyomja meg a gombot a kézibeszélő mikrofonjának némításához. A némítást ikon jelzi a kijelzőn. A némítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot. A kézibeszélő visszahelyezett állapotában a gomb segítségével a kijelző kontraszt állítható be (1-5, alapbeállítás: 3).

HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÓ SZÁM TÖRLÉSE:

- Hívófél-azonosító szám törlése: ▲ vagy ▼ a szám kiválasztásához /
- Összes hívófél-azonosító szám törlése: ▲ vagy ▼ a hívófél-azonosító kiválasztására / hosszú megnyomás az DELETE ALL? (összes törlése) megerősítéséhez /

SZÁM TÁROLÁSA:

- Telefonszám tárolása: / ... memóriahely kiválasztásához M az M1~M8 hely kiválasztására / / ... a szám tárcsázására / / ... a szám bevitelére / / R .
- Bejövő hívás hívószámának tárolása: ▲ vagy ▼ a szám kiválasztásához / / ... a memóriahely kiválasztásához, vagy M választáshoz az M1~M8 / a szám kiválasztásának megerősítésére / ... név beírásához / / R .
- Kimenő hívás hívószámának tárolásához: ... a szám kiválasztására / / ... a memóriahely kiválasztásához, vagy M a választáshoz az M1~M8 helyek közül / a tárolás megerősítéséhez / ... a név beírásához / / R .

KIMENŐ HÍVÁS SZÁMÁNAK MEGTEKINTÉSE ÉS ÚJ RATÁRCSÁZÁSA:

- Kimenő hívás számának megtekintése: ...
- Kimenő hívás számának újratárcsázása: ... / vagy .

KIMENŐ HÍVÁS SZÁMÁNAK TÖRLÉSE:

- Kimenő hívás számának törlése: ... / .
- Összes kimenő hívás számának törlése: ... / hosszú megnyomás az DELETE ALL?(összes törlése?) kérdéshez / .

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

A DÁTUM ÉS AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA:

- MENU / ▲ vagy ▼ kiválasztandó a **DATE/TIME** / MENU / ... / ▲ vagy ▼ a hónap, nap, óra és perc beírásához / MENU / R .

A TERÜLETI ELŐHÍVÓ-KÓD BEÁLLÍTÁSA:

- MENU / ▲ vagy ▼ kiválasztandó a **LOCAL AREA CODE** / MENU / ... az Ön területi kódjának beírásához / MENU / R .

A HANG VAGY IMPULZUS BEÁLLÍTÁS:

- MENU / ▲ vagy ▼ **SET TONE/PULSE** / MENU / ▲ vagy ▼ a Tone vagy Pulse üzemmód kiválasztásához / MENU / R .

BIZTONSÁG

Ne használja a telefont gázszivárgás esetén, illetve más, robbanásveszélyes környezetben. Ne szedje szét a készüléket, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja, illetve áramütést szenvedhet. A telefonkészüléket száraz, portól, nedvességtől, közvetlen napfénytől, illetve szélsőséges hőmérséklettől védett helyen használja.